

EN DE HU RO SK CZ HR SI SRB PT LT PL GR IT ES FR BG**EN**

Make sure that the appliance has not been damaged during delivery. Do not disassemble the product at home. Do not use the lamp if there is any visible damage. Please do not use the lamp in high temperature or in a high humidity environment. The lamp is suitable for both indoor and outdoor use. Do not immerse the lamp or the charging cable in water or any other liquid. Please do not look directly into the LED luminaire. The product contains a battery. The battery is not replaceable. Do not expose it to extreme temperatures.

In daylight, the motion sensor does not react to movement. If the main switch of the product is off, the product cannot be controlled with the remote control.

Lighting modes:

Mode 1: Automatic on / off. When turned on, it charges during the day and turns on for movement in the dark. After it is switched on, it lights up as long as it detects movement and operates for a further 20 seconds after the movement stops.

Mode 2: Auto On / Off + Standby: When switched on, it charges during the day and turns on for movement in the dark. After it is switched on, it lights up as long as it detects movement, and when the movement stops, it keeps working as a continuous directional light with 10% brightness.

Mode 3: Continuous 50% light: In this mode, the product functions as a continuous light at 50% brightness for long-term operation.

 Do not dispose of your old appliance as unsorted municipal waste, as it may contain components that are hazardous to the environment or human health! Used or discarded equipment may be disposed of free of charge at the point of sale and from any distributor who sells equipment that is identical in function and function. You can also dispose of electronic waste at a collection point. This protects the environment, your fellow human beings and your own health. Contact your local waste disposal organization if you have any questions.

 **Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/ rechargeable batteries!**

Batteries/rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. That is why you should dispose of used batteries/rechargeable batteries at a local collection point.

DE

Prüfen Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist! Demontieren Sie das Produkt nicht zu Hause! Verwenden Sie die Lampe nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist. Bitte verwenden Sie die Lampe nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit. Die Lampe ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Tauchen Sie weder die Lampe noch das USB-Ladekabel nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten ein.. Bitte schauen Sie nicht direkt in die LED-Leuchte. Dieses Produkt enthält eine nicht ersetzbare Batterie. Nicht extremen Temperaturbedingungen aussetzen.

Bei Tageslicht reagiert der Bewegungssensor nicht auf Bewegungen! Wenn der Hauptschalter des Geräts ausgeschaltet ist, kann das Gerät nicht über die Fernbedienung gesteuert werden!

Beleuchtungsmodi:

Modus 1: Automatisches Ein/Ausschalten. Wenn sie eingeschaltet ist, lädt sie sich tagsüber auf und schaltet sich bei Bewegung im Dunkeln ein. Wenn sie eingeschaltet ist, leuchtet sie so lange, bis eine Bewegung erkannt wird, und leuchtet dann noch 20 Sekunden lang, nachdem die Bewegung aufhört.

Modus 2: Automatisches Ein- und Ausschalten + Standby: Wenn sie eingeschaltet ist, lädt sie sich tagsüber auf und schaltet sich bei Bewegung im Dunkeln ein. Nach dem Einschalten leuchtet sie so lange, bis eine Bewegung erkannt wird, und funktioniert dann als anhaltendes Signallicht mit einer Helligkeit von 10 %, nachdem die Bewegung aufhört.

Modus 3: 50 % Dauerlicht: In diesem Modus funktioniert das Produkt als Dauerlicht mit 50 % Helligkeit für einen langanhaltenden Betrieb.

 Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht über den unsortierten Hausmüll, da es umwelt- und gesundheitsgefährdende Komponenten enthalten kann! Gebrauchte oder ausrangierte Geräte können an der Verkaufsstelle und bei jedem Händler, der in Funktion und Funktion identische Geräte verkauft, kostenlos abgegeben werden. Sie können Elektroschrott auch an einer Sammelstelle entsorgen. Das schont die Umwelt, Ihre Mitmenschen und Ihre eigene Gesundheit. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihre örtliche Abfallentsorgungsorganisation.

 **Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!**

Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien/Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

HU

Győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során! Ne szerelje szét a terméket otthon! Na használj a lámpát, ha látható sérülések vannak rajta. Kérjük, ne használja a lámpát magas hőmérsékleten, vagy magas páratartalmú környezetben. A lámpa bel- és kultéri használatra egyaránt alkalmas. A lámpát ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Tartsa a lámpát gyermekktől távol. Kérjük, ne nézzen közvetlenül a LED-világítótestbe. A termék akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nem cserélhető. Ne tegye ki extrém hőmérsékleti körülményeknek.

Nappali fénynél a mozgásérzékelő szenzor mozgásokra nem reagál! Ha a termék főkapcsolója kikapcsolt állapotban van, akkor a termék nem vezérelhető a távirányítóval!

Világítási módok:

Mód 1: Automata be/kikapcsolás. Bekapcsolt állapotban nappal feltölt, sötétben pedig a mozgásra felkapcsol. Felkapcsolás után mindenkorrigálható amíg mozgást észlel, majd a mozgás megszűnése után még 20 másodpercig üzemel.

Mód 2: Automata be/kikapcsolás + készenlét: Bekapcsolt állapotban nappal feltölt, sötétben pedig a mozgásra felkapcsol. Felkapcsolás után mindenkorrigálható amíg mozgást észlel, majd a mozgás megszűnése után 10%-os fényerővel folyamatosan világít.

Mód 3: Folyamatos 50%-os fény: Ebben a módban a termék folyamatosan világít. Világítási időtartam 10 óra. A hosszan tartó működés érdekében 50%-os fényerő.

A hulladékká vált berendezést különálló gyűjtemény, nem dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés téritésmentesen átható a forgalmazás helyén, valamint valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételeire szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársait és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet.

Környezeti károk az elemek/akkumulátorok nem megfelelő ártalmatlanítása miatt! Az elemeket/akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Mérgező nehézfémeket tartalmaznak, és veszélyes hulladékkezelésnek vannak kitéve. Ezért a használt elemeket/akkumulátorokat adjon le a települési gyűjtőhelyen.

RO

Asigurați-vă că aparatul nu a fost deteriorat în timpul transportului! Nu dezasamblați produsul la domiciliu! Nu utilizați lampa dacă prezintă deteriorări vizibile. Vă rugăm să nu utilizați lampa în mediu cu temperaturi ridicate sau umiditate ridicată. Lampa este potrivită atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Vă rugăm să nu priviți direct în corpul de iluminat cu LED-uri. Produsul conține o baterie. Bateria nu poate fi înlocuită. Nu expuneți la condiții de temperatură extremă.

La lumina zilei, senzorul de mișcare nu reacționează la mișcări! Dacă întrerupătorul principal al produsului este oprit, produsul nu poate fi controlat cu ajutorul telecomenzi!

Moduri de iluminare:

Modul 1: Pornire/oprire automată. Atunci când este pornită, se încarcă în timpul zilei și pornește la mișcare pe întuneric. După pornire, rămâne aprinsă până când este detectată o mișcare și apoi rămâne aprinsă timp de 20 de secunde după ce mișcarea a încremat.

Modul 2: Pornire/oprire automată + standby: când este pornită, se încarcă în timpul zilei și pornește la mișcare pe întuneric. Atunci când este pornită, rămâne aprinsă până când este detectată o mișcare, iar apoi funcționează în mod continuu ca o lampă de semnalizare cu o luminositate de 10% după ce mișcarea a încremat.

Modul 3: Lumina continuă de 50%: în acest mod, produsul funcționează ca o lampa aprinsă continuu, la o luminositate de 50% pentru o funcționare de lungă durată.

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distributorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne assumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Deteriorarea mediului înconjurător prin aruncarea greșită a bateriilor/accumulatorilor!

Bateriile/accumulatorii nu trebuie aruncate în gunoiul menajer. Ele pot conține metale grele toxice și se supun tratamentului deșeurilor periculoase. De aceea, predăți bateriile/accumulatorii consumate la un punct de colectare comună.

SK

Uistite sa, že zariadenie sa počas prepravy nepoškodilo! Nerozoberajte výrobok doma! Ak je svietidlo viditeľne poškodené, nepoužívajte ho. Lampu nepoužívajte v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou. Lampa je vhodná na použitie v interériu aj exteriéri. Nedívajte sa priamo do LED svietidla. Výrobok obsahuje akumulátor. Akumulátor nie je vymeniteľný. Nevystavujte extrémnym teplotám.

Dôležité: Lampa musí byť zapnutá, aby sa počas denného svetla mohla nabíjať prostredníctvom solárneho panela! Pri dennom svetle snímač pohybu nereaguje na pohyb! Ak je hlavný vypínač výrobku vypnutý, výrobok nie je možné ovládať diaľkovým ovládačom!

Režimy osvetlenia:

Režim 1: Automatické zapnutie/vypnutie. Keď je zapnutá, nabíja sa počas dňa a zapína sa v tme pri pohybe. Po zapnutí svieti, kým nezaznamená pohyb, a potom po skončení pohybu svieti ešte 20 sekúnd.

Režim 2: Automatické zapnutie/vypnutie + pohotovostný režim: Keď je zapnutá, nabíja sa počas dňa a zapína sa v tme pri pohybe. Po zapnutí zostane svietiť, kým sa nezaznamená pohyb, a po skončení pohybu bude fungovať ako nepretržité osvetlenie s 10% jasom.

Režim 3: Nepretržitý 50% jas: V tomto režime výrobok funguje ako nepretržité svietiacia lampa s 50% jasom pre dlhodobú prevádzku.

Nevyhadzujte svoj starý spotrebč do netriedeného komunálneho odpadu, pretože môže obsahovať zložky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie alebo ľudské zdravie! Použité alebo vyradené zariadenie je možné bezplatne zlikvidovať na predajnom mieste a od akéhokoľvek distribútoru, ktorý predáva zariadenie, ktoré má rovnakú funkciu a funkciu. Elektroodpad môžete odovzdať aj na zbernom mieste. Chránite tak životné prostredie, svojich blíznych a svoje zdravie. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na miestnu organizáciu na likvidáciu odpadu.

Škody na životnom prostredí v dôsledku nesprávnej likvidácie batérií/akumulátorov! Batérie/nabijateľné batérie sa nesmú likvidovať s domovým odpadom. Môžu obsahovať toxické ľahké kovy a podliehajú spracovaniu nebezpečného odpadu. Použité batérie/akumulátory preto odovzdajte na miestnom zbernom mieste.

CZ

Ujistěte se, že spotřebič nebyl během dodávky poškozen. Výrobek doma nerozebírejte. Nepoužívejte svítidlo, pokud je viditelně poškozené. Lampu nepoužívejte při vysokých teplotách nebo v prostředí s vysokou vlhkostí. Lampa je vhodná pro vnitřní i venkovní použití. Lampu ani nabíjecí kabel neponořujte do vody ani jiné tekutiny. Nedívajte se přímo do svítidla LED. Výrobek obsahuje baterii. Baterie není vyměnitelná. Nevystavujte ji extrémním teplotám.

Za denního světla nereaguje snímač pohybu na pohyb. Pokud je hlavní vypínač výrobku vypnutý, nelze výrobek ovládat dálkovým ovládačem.

Režimy osvetlení:

Režim 1: Automatické zapnutí/vypnutí. Když je zapnuté, nabíjí se během dne a při pohybu se zapíná ve tmě. Po zapnutí svítí, dokud nezjistí pohyb, a poté svítí ještě 20 sekund po ukončení pohybu.

Režim 2: Automatické zapnutí/vypnutí + pohotovostní režim: Při zapnutí se nabíjí během dne a při pohybu se rozsvítí ve tmě. Po zapnutí svítí, dokud není detekován pohyb, a po skončení pohybu funguje jako nepretržité světlo s 10% jasem.

Režim 3: Nepretržité svícení s 50% jasem: V tomto režimu výrobek funguje jako nepretržité svítící lampa s 50% jasem pro dlouhodobý provoz.

Starý spotřebič nelikvidujte jako netřídený komunální odpad, protože může obsahovat složky nebezpečné pro životní prostředí nebo lidské zdraví! Použité nebo vyřazené zařízení lze bezplatně zlikvidovat v místě prodeje a u každého distributora, který prodává funkčné a provozně shodné zařízení. Elektronický odpad můžete také odevzdat na sběrném místě. Chráněte tak životní prostředí, své blížní i vlastní zdraví. V případě dotazů se obraťte na místní organizaci pro likvidaci odpadu.

Poškození životního prostředí nesprávnou likvidací baterií/akumulátorů! Baterie/dobíjecí baterie se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Mohou obsahovat toxické těžké kovy a podléhají pravidlům a předpisům pro nakládání s nebezpečným odpadem. Proto byste měli použít baterie/dobíjecí baterie likvidovat na místním sběrném místě.

HR

Uverjite se da uređaj nije oštećen tijekom isporuke. Ne rastavljajte proizvod kod kuće. Nemojte koristiti lampu ako ima vidljivih oštećenja. Nemojte koristiti lampu na visokoj temperaturi ili u okruženju visoke vlažnosti. Svjetiljka je prikladna za unutarnju i vanjsku upotrebu. Nemojte uranjati lampu ili kabel za punjenje u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Molimo vas da ne gledate izravno u LED svjetiljku. Proizvod sadrži bateriju. Baterija nije zamjenjiva. Nemojte ga izlagati ekstremnim temperaturama.

Na dnevnom svjetlu senzor pokreta ne reagira na kretanje. Ako je glavni prekidač proizvoda isključen, proizvodom se ne može upravljati daljinskim upravljačem.

Načini osvjetljenja:

Način 1: Automatsko uključivanje/isključivanje. Kada je uključen, puni se tijekom dana i uključuje se za kretanje u mraku. Nakon uključivanja, svijetli sve dok detektira kretanje i radi još 20 sekundi nakon prestanka kretanja.

Način 2: Auto On / Off + Standby: Kada je uključen, puni se tijekom dana i uključuje se za kretanje u mraku. Nakon uključivanja svijetli sve dok detektira kretanje, a kada kretanje prestane nastavlja raditi kao kontinuirano usmjereno svjetlo s 10% svjetline.

Način rada 3: Kontinuirano 50% svjetla: U ovom načinu rada proizvod funkcioniра kao kontinuirano svjetlo pri 50% svjetline za dugotrajan rad.

Ne odlažite svoj stari uređaj kao nerazvrstani komunalni otpad, jer može sadržavati komponente opasne za okoliš ili zdravje ljudi! Rabljena ili odbačena oprema može se besplatno zbrinuti na prodajnom mjestu i kod bilo kojeg distributeru koji prodaje opremu identičnu funkciji i funkciji. Također možete odložiti elektronički otpad na sabirnom mjestu. Time štitite okoliš, svoje bližnje i svoje zdravje. Obratite se lokalnoj organizaciji za zbrinjavanje otpada ako imate bilo kakvih pitanja.

Šteta za okoliš zbog pogrešnog odlaganja baterija/punjivih baterija!

Baterije/punjive baterije ne smiju se odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Mogu sadržavati otrovne teške metale i podliježu pravilima i propisima o postupanju s opasnim otpadom. Zato biste istrošene baterije/punjive baterije trebali odložiti na lokalnom sabirnom mjestu.

SI

Preverite, ali je bila naprava med transportom poškodovana! Izdelka ne razstavljajte doma! Ne uporabljajte svetilke, če je vidna poškodba. Prosimo, ne uporabljajte svetilke v kolju z visoko temperaturo ali visoko vlažnostjo. Svetilka je primerena tako za notranjo kot zunanjio uporabo. Svetilke ali polnilnega kabla USB ne potapljamte v vodo ali katero koli drugo tekočino. Prosimo, ne glejte neposredno v LED lučko. Ta izdelek vsebuje nezamenljivo baterijo. Ne izpostavljajte ekstremnim temperaturnim pogojem.

Pri dnevnih svetlobi senzor gibanja ne reagira na premike! Če je glavno stikalo naprave izklopljeno, naprave ni mogoče upravljati z daljinskim upravljalnikom!

Načini osvetlitve:

Način 1: Samodejni vklop/izklop. Ko je vklopljen, se polni čez dan in se vklopi, ko se v temi premika. Ko je vklopljen, sveti, dokler ni zaznano gibanje, nato pa sveti 20 sekund po prenehanju gibanja.

Način 2: Samodejni vklop/izklop + stanje pripravljenosti: Ko je vklopljen, se polni čez dan in se vklopi, ko se v temi premika. Ko je vklopljen, sveti, dokler ni zaznano gibanje, nato pa deluje kot stalna signalna lučka pri 10 % svetlosti, ko se gibanje ustavi.

Način 3: 50 % enakomerna svetloba: V tem načinu izdelek deluje kot enakomerna svetloba s 50 % svetlostjo za dolgotrajno delovanje.

Stare naprave ne odvrzite med nerazvrščene komunalne odpadke, saj lahko vsebuje komponente, ki so nevarne za okolje ali zdravje ljudi! Rabljeno ali zavrženo opremo lahko brezplačno oddate na prodajnem mestu in pri katerem koli distributerju, ki prodaja opremo, ki je enaka po funkciji in funkciji. Elektronske odpadke lahko oddate tudi na zbirnem mestu. S tem varujemo okolje, svoje sočloveke in svoje zdravje. Če imate kakrsna koli vprašanja, se obrnite na lokalno organizacijo za odstranjevanje odpadkov.

Škoda za okolje zaradi nepravilnega odlaganja baterij/akumulatorjev!

Baterij/akumulatorjev ne smete odvreći med gospodinjske odpadke. Lahko vsebujejo strupene težke kovine in so predmet obdelave kot nevarni odpadki. Zato rabljene baterije/akumulatorje oddajte na občinskem zbirnem mestu.

SRB

Vodite računa da se uređaj ne ošteti tokom transporta! Ne rastavljajte proizvod kod kuće! Nemojte da koristite lampu ako ima vidljivih oštećenja. Nemojte da koristite lampu u blizini visoke temperature ili visokog stepena vlažnosti. Lampaju je podjednako pogodna za upotrebu u unutarnjem i eksterijeru. Ne uranjujte lampu ili USB kabl za punjenje u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Molimo da ne gledate direktno u LED lampu. Proizvod sadrži akumulator na punjenje. Akumulator nije zamjenjiv. Ne izlažite ekstremnim temperaturama.

Na dnevnom svetlu senzor za kretanje ne reaguje na pokrete! Ako je glavni prekidač proizvoda isključen, proizvod ne može da se kontroliše pomoću daljinskog upravljača!

Režimi rada osvetljenja:

Režim rada 1: Automatsko uključivanje/isključivanje. Kada je proizvod uključen, puni se tokom dana i uključuje se na kretanje u mraku. Nakon uključivanja, svetli sve dok senzor oseća postojanje kretanja, a zatim, nakon što se kretanje zaustavi radi još 20 sekundi.

Režim rada 2: Automatsko uključivanje / isključivanje + stanje pripravnosti: Puni se tokom dana kada je proizvod uključen a u mraku se uključuje na kretanje u mraku. Nakon uključivanja, svetli sve dok senzor registruje kretanje, a zatim, kada se kretanje zaustavi. funkcionise kao neprekidno svetlo za usmeravanje s 10% jačine svetla.

Režim rada 3: Neprekidno 50% svetlosti: U ovom režimu, proizvod funkcioniše kao neprekidno svetlo sa 50% osvetljenosti za dugotrajan rad.

 Ne bacajte svoj stari uređaj kao nesortirani komunalni otpad, jer može sadržati komponente koje su opasne po životnu sredinu ili zdravlje ljudi! Korišćena ili odbačena oprema može se besplatno odložiti na prodajnom mestu i kod bilo kog distributera koji prodaje opremu koja je identična po funkciji i funkciji. Takođe možete odložiti elektronski otpad na sabirnom mestu. Ovo štiti životnu sredinu, svoje bližnje i svoje zdravlje. Obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ako imate bilo kakvih pitanja.

 Šteta po životnu sredinu zbog nepravilnog odlaganja baterija/punjivih baterija!
Baterije/punjive baterije ne smeju se odlagati sa kućnim otpadom. Mogu da sadrže toksične teške metale i podležu tretmanu opasnog otpada. Stoga korišćene baterije/punjive baterije predajte na opštinskom sabirnom mestu.

PT

Verificar que o aparelho não tenha danos provocados pelo transporte. Não desmontar o aparelho em casa. Não utilizar a lanterna se tem danos visíveis. Não utilizar a lanterna num ambiente com alta temperatura ou alta humidade relativa. A lanterna pode ser utilizada dentro e fora também. Não olhar directamente na candeeiro LED. A produto contem bateria. A bateria não pode ser trocada. Evitar as condições de temperatura extrema.

Com luz do dia, o sensor de movimento não se ativa aos movimentos. Se o interruptor principal do aparelho é desligado, não se pode utilizar o telecomando.

Modos de iluminação

Modo 1: Ativação /desativação automática. No estado ativado, recarga-se com a luz do dia, depois do anoitecer se ativa com os movimentos. Fica ativado até a detecção de movimentos, depois da cessação do movimento, fica ativado 20 segundos.

Modo 2: Ativação /desativação automática. No estado ativado, recarga-se com a luz do dia, depois do anoitecer se ativa com os movimentos. Fica ativado até a detecção de movimentos, depois da cessação do movimento, fica ativado como luz de orientação com uma intensidade de 10%.

Modo 3: Luz continua de 50%. Neste modo a lâmpada funciona como uma lâmpada normal com luz continua, mas com uma intensidade de 50 % para garantizar um funcionamento comprido.

 Não descarte seu aparelho antigo como lixo municipal indiferenciado, pois ele pode conter componentes perigosos para o meio ambiente ou para a saúde humana! Equipamentos usados ou descartados podem ser descartados gratuitamente no ponto de venda e em qualquer distribuidor que venda equipamentos idênticos em função e função. Você também pode descartar o lixo eletrônico em um ponto de coleta. Isso protege o meio ambiente, seus semelhantes e sua própria saúde. Entre em contato com a organização local de eliminação de resíduos se tiver alguma dúvida.

 Danos ambientais devido à eliminação incorreta das pilhas/pilhas recarregáveis! As pilhas/pilhas recarregáveis não devem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Eles podem conter metais pesados tóxicos e estão sujeitos a tratamento de resíduos perigosos. Por isso, entregue as pilhas/baterias usadas num ponto de recolha municipal.

LT

Įsitikinkite, kad pristatymo metu prietaisas nebuvu pažeistas. Neardykite gaminio namuose. Nenaudokite lempos, jei yra matomu pažeidimui. Nenaudokite lempos aukštos temperatūros arba didelės drėgmės aplinkoje. Šviestuvas tinkamas naudoti tiek viduje, tiek lauke. Nemerkite lempos ar įkrovimo laido i vandenį ar bet kokį kitą skystį. Nežiūrekite tiesiai į LED šviestuvą. Gaminys yra baterija. Baterija nekeičiamā. Saugokite ją nuo ekstremalių temperatūrų.

Dienos šviesoje judesio jutiklis nereaguoja į judėjimą. Jei pagrindinis gaminio jungiklis išjungtas, gaminio negalima valdyti nuotolinio valdymo pultu.

Apšvietimo režimai:

1 režimas: Automatinis ijjungimas / išjungimas. Ijungtas kraunasi dieną ir išjungia judėjimui tamsoje. Ijungus, jis šviečia tol, kol aptinka judėjimą, ir veikia dar 20 sekundžių po to, kai judėjimas sustoja.

2 režimas: automatinis ijjungimas / išjungimas + budėjimo režimas: ijjungtas, iškraunamas dienos metu ir ijjungiamas judėjimui tamsoje. Ijungus, jis šviečia tol, kol aptinka judėjimą, o kai judėjimas sustoja, toliau veikia kaip nuolatinė kryptinė lemputė, kurios ryškumas yra 10%.

3 režimas: nenutrūkstama 50 % šviesa: šiuo režimu gaminys veikia kaip nuolatinė šviesa 50 % ryškumo ir ilgalaikiams veikimui.

Neišmeskite savo seno prietaiso kaip nerūšiuotu komunaliniu atlieku, nes tame gali būti aplinkai ar žmonių sveikatai pavojingų komponentų! Panaudota arba išmesta įranga gali būti išmesta nemokamai pardavimo vietoje ir pas bet kurį platintoją, parduodantį įrangą, kurios funkcija ir funkcija yra identiška. Elektronines atliekas taip pat galite išmesti į surinkimo punktą. Taip tausoja aplinka, aplinkiniai ir savo sveikata. Jei turite klausimų, susisiekite su vietine atliekų šalinimo organizacija.

Žala aplinkai dėl netinkamo baterijų/iškraunamų baterijų šalinimo!

Baterijų/iškraunamų baterijų negalima išmesti su iprastomis būtinėmis atliekomis. Juose gali būti nuodingy sunkuijų metalų ir jiems taikomos pavojingų atliekų tvarkymo taisyklės ir reglamentai. Štai kodėl panaudotas baterijas / iškraunamas baterijas turėtumėte išmesti vieliname surinkimo punkte.

PL

Należy upewnić się, że urządzenie nie zostało uszkodzone podczas dostawy. Nie należy demontawać produktu w domu. Nie używaj lampy w przypadku widocznych uszkodzeń. Nie używaj lampy w wysokiej temperaturze lub w środowisku o wysokiej wilgotności. Lampa nadaje się zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Nie należy zanurzać lampy ani kabla ładującego w wodzie lub innych płynach. Nie należy patrzeć bezpośrednio w oprawę LED. Produkt zawiera baterię. Bateria nie jest wymienna. Nie należy wystawiać jej na działanie ekstremalnych temperatur.

W świetle dziennym czujnik ruchu nie reaguje na ruch. Jeśli główny wyłącznik produktu jest wyłączony, produktem nie można sterować za pomocą pilota.

Tryby oświetlenia:

Tryb 1: Automatyczne włączanie/wyłączanie. Po włączeniu ładuje się w ciągu dnia i włącza się, gdy wykryje ruch w ciemności. Po włączeniu świeci tak długo, jak długo wykrywa ruch i działa przez kolejne 20 sekund po zatrzymaniu ruchu.

Tryb 2: Auto On / Off + Standby: Po włączeniu ładuje się w ciągu dnia i włącza się w przypadku ruchu w ciemności. Po włączeniu świeci tak długo, jak długo wykrywa ruch, a po zatrzymaniu ruchu działa jako ciągłe światło kierunkowe o jasności 10%.

Tryb 3: Ciągłe światło 50%: W tym trybie produkt działa jako ciągłe światło o jasności 50% do długotrwałego działania.

Nie należy wyrzucać starego urządzenia jako niesegregowanych odpadów komunalnych, ponieważ może ono zawierać elementy niebezpieczne dla środowiska lub zdrowia ludzkiego! Zużyciego lub wyrzuconego sprzętu można pozbyć się bezpłatnie w punkcie sprzedaży i u każdego dystrybutora, który sprzedaje sprzęt identyczny pod względem funkcji i działania. Zużyciego sprzętu elektronicznego można również pozbyć się w punkcie zbiórki. Chroni to środowisko, innych ludzi i własne zdrowie. W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z lokalną organizacją zajmującą się utylizacją odpadów.

Szkody dla środowiska spowodowane nieprawidłową utylizacją baterii/akumulatorów!

Baterie/akumulatory nie mogą być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Mogą one zawierać toksyczne metale ciężkie i podlegają zasadom i przepisom dotyczącym utylizacji odpadów niebezpiecznych. Dlatego zużyté baterie/akumulatory należy oddawać do lokalnego punktu zbiórki.

GR

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά κατά την παράδοση. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν στο σπίτι. Μην χρησιμοποιείτε τη λάμπα εαν υπάρχει οποιαδήποτε ορατή ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε τον λαμπτήρα σε ψυηλή θερμοκρασία ή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία. Ο λαμπτήρας είναι κατάλληλος τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Μην βυθίζετε τη λάμπα ή το καλώδιο φόρτισης σε νερό ή οποιδήποτε άλλο υγρό. Παρακαλούμε μην κοιτάτε απευθείας μέσα στο φωτιστικό LED. Το προϊόν περιέχει μια μπαταρία. Η μπαταρία δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Μην την εκθέτετε σε ακραίες θερμοκρασίες.

Στο φως της ημέρας, ο αισθητήρας κίνησης δεν αντιδρά στην κίνηση. Εάν ο κύριος διακόπτης του προϊόντος είναι απενεργοποιημένος, το προϊόν δεν μπορεί να ελεγχθεί με το τηλεχειριστήριο.

Λειτουργίες φωτισμού:

Λειτουργία 1: Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Όταν είναι ενεργοποιημένη, φορτίζει κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενεργοποιείται για κίνηση στο σκοτάδι. Αφού ενεργοποιηθεί, ανάβει για όσο διάστημα ανιχνεύει κίνηση και λειτουργεί για άλλα 20 δευτερόλεπτα μετά τη σταμάτησης της κίνησης.

Λειτουργία 2: Αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση + αναμονή: Όταν είναι ενεργοποιημένη, φορτίζει κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενεργοποιείται για κίνηση στο σκοτάδι. Μετά την ενεργοποίηση του, ανάβει για όσο διάστημα ανιχνεύει κίνηση και όταν η κίνηση σταματήσει, συνεχίζει να λειτουργεί ως συνεχές κατευθυντικό φως με φωτεινότητα 10%.

Λειτουργία 3: Συνεχές φως 50%: Σε αυτή τη λειτουργία, το προϊόν λειτουργεί ως συνεχές φως με φωτεινότητα 50% για μακροχρόνια λειτουργία.

Μην απορρίπτετε την παλιά σας συσκευή ως μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα, καθώς ενδέχεται να περιέχει συστατικά που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία! Οι μεταχειρισμένες ή απορριφθείσες συσκευές μπορούν να απορριφθούν δωρεάν στο σημείο πώλησης και από οποιονδήποτε διανομέα που πωλεί συσκευές που είναι πανοριούτεπες σε λειτουργία και λειτουργία. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε τα ηλεκτρονικά απόβλητα σε ένα οημέριο συλλογής. Επιστρέψτε το περιβάλλον, τους συναθρώπους σας και τη δική σας υγεία. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας οργανισμό διαχείρισης απόβλητων, αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις.

Περιβαλλοντική ζημιά από τη λανθασμένη απόφριψη των μπαταριών / επαναφορτιζόμενων μπαταριών!
Οι μπαταρίες/ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται με τα συνήθι οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να περιέχουν τοξικά ύφεση μέταλλα και υπόκεινται στους κανόνες και κανονισμούς επεξέργασίας επικίνδυνων αποβλήτων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες/ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε ένα τοπικό σημείο συλλογής.

IT

Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante la consegna. Non smontare il prodotto a casa. Non utilizzare la lampada in presenza di danni visibili. Non utilizzare la lampada a temperature elevate o in ambienti ad alta umidità. La lampada è adatta sia all'uso interno che esterno. Non immergere la lampada o il cavo di ricarica in acqua o altri liquidi. Non guardare direttamente nell'apparecchio LED. Il prodotto contiene una batteria. La batteria non è sostituibile. Non esporla a temperature estreme.

Alla luce del giorno, il sensore di movimento non reagisce al movimento. Se l'interruttore principale del prodotto è spento, non è possibile controllare il prodotto con il telecomando.

Modalità di illuminazione:

Modalità 1: accensione/spegnimento automatico. Quando è acceso, si carica durante il giorno e si accende in caso di movimento al buio. Dopo l'accensione, si illumina finché rileva un movimento e funziona per altri 20 secondi dopo l'arresto del movimento.

Modalità 2: Auto On / Off + Standby: quando è acceso, si ricarica durante il giorno e si accende in caso di movimento al buio. Dopo l'accensione, si illumina finché rileva un movimento e, quando il movimento cessa, continua a funzionare come luce direzionale continua con una luminosità del 10%.

Modalità 3: luce continua al 50%: in questa modalità, il prodotto funziona come luce continua al 50% di luminosità per un funzionamento a lungo termine.

Non smaltire il vecchio apparecchio come rifiuto urbano non differenziato, poiché potrebbe contenere componenti pericolosi per l'ambiente o la salute umana! Le apparecchiature usate o dismesse possono essere smaltite gratuitamente presso il punto vendita e presso qualsiasi distributore che venga apparecchiature identiche per funzione e funzionamento. È inoltre possibile smaltire i rifiuti elettronici presso un punto di raccolta. In questo modo si protegge l'ambiente, il prossimo e la propria salute. Per qualsiasi domanda, contattare l'organizzazione locale per lo smaltimento dei rifiuti.

Danni all'ambiente causati da un errato smaltimento delle pile/ batterie ricaricabili!
Le batterie/le pile ricaricabili non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti tossici e sono soggetti a norme e regolamenti sul trattamento dei rifiuti pericolosi. Per questo motivo è necessario smaltire le batterie usate/le batterie ricaricabili presso un punto di raccolta locale.

ES

Asegúrese de que el aparato no ha sufrido daños durante la entrega. No desmonte el producto en casa. No utilice la lámpara si presenta daños visibles. No utilice la lámpara a altas temperaturas ni en entornos con mucha humedad. La lámpara es adecuada tanto para interiores como para exteriores. No sumerja la lámpara ni el cable de carga en agua ni en ningún otro líquido. No mire directamente a la luminaria LED. El producto contiene una batería. La batería no es sustituible. No la exponga a temperaturas extremas.

A la luz del día, el sensor de movimiento no reacciona al movimiento. Si el interruptor principal del producto está apagado, el producto no puede controlarse con el mando a distancia.

Modos de iluminación:

Modo 1: Encendido / apagado automático. Cuando está encendida, se carga durante el día y se enciende en caso de movimiento en la oscuridad. Una vez encendida, se ilumina mientras detecta movimiento y funciona durante 20 segundos más después de que éste cese.

Modo 2: Auto On / Off + Standby: Cuando está encendida, se carga durante el día y se enciende para el movimiento en la oscuridad. Una vez encendida, se ilumina mientras detecta movimiento y, cuando éste se detiene, sigue funcionando como luz direccional continua con un 10% de luminosidad.

Modo 3: Luz continua al 50%: En este modo, el producto funciona como una luz continua al 50% de luminosidad para un funcionamiento a largo plazo.

 No deseche su aparato viejo como basura municipal sin clasificar, ya que puede contener componentes peligrosos para el medio ambiente o la salud humana. Los aparatos usados o desechados pueden eliminarse gratuitamente en el punto de venta y a través de cualquier distribuidor que venda aparatos idénticos en función y funcionamiento. También puede eliminar los residuos electrónicos en un punto de recogida. Así protegerá el medio ambiente, a sus semejantes y su propia salud. Póngase en contacto con su organización local de eliminación de residuos si tiene alguna duda.

 Daños al medio ambiente por eliminación incorrecta de las pilas/pilas recargables!

Las pilas/pilas recargables no deben eliminarse con los residuos domésticos habituales. Pueden contener metales pesados tóxicos y están sujetas a las normas y reglamentos de tratamiento de residuos peligrosos. Por ello, debe depositar las pilas o baterías usadas en un punto de recogida local.

FR

Assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé pendant la livraison. Ne démontez pas le produit chez vous. N'utilisez pas la lampe si elle présente des dommages visibles. N'utilisez pas la lampe à des températures élevées ou dans des environnements très humides. La lampe peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur. Ne pas immerger la lampe ou le câble de chargement dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ne pas regarder directement dans le luminaire LED. Le produit contient une batterie. La batterie n'est pas remplaçable. Ne pas l'exposer à des températures extrêmes.

À la lumière du jour, le détecteur de mouvement ne réagit pas aux mouvements. Si l'interrupteur principal du produit est éteint, le produit ne peut pas être contrôlé par la télécommande.

Modes d'éclairage :

Mode 1 : Allumage/extinction automatique. Lorsqu'il est allumé, il se charge pendant la journée et s'allume en cas de mouvement dans l'obscurité. Une fois allumé, il s'allume tant qu'il détecte un mouvement et fonctionne pendant 20 secondes supplémentaires après l'arrêt du mouvement.

Mode 2 : Auto On / Off + Standby : Lorsqu'il est allumé, il se recharge pendant la journée et s'allume pour les mouvements dans l'obscurité. Une fois allumée, elle s'allume tant qu'elle détecte un mouvement et, lorsque le mouvement s'arrête, elle continue à fonctionner comme une lumière directionnelle continue avec une luminosité de 10 %.

Mode 3 : lumière continue à 50 % : dans ce mode, le produit fonctionne comme une lumière continue à 50 % de luminosité pour un fonctionnement à long terme.

 Ne jetez pas votre ancien appareil avec les déchets municipaux non triés, car il peut contenir des composants dangereux pour l'environnement ou la santé humaine ! Les appareils usagés ou mis au rebut peuvent être éliminés gratuitement au point de vente et auprès de tout distributeur qui vend des appareils identiques en termes de fonction et de fonctionnement. Vous pouvez également déposer vos déchets électroniques dans un point de collecte. Vous protégez ainsi l'environnement, vos semblables et votre propre santé. Pour toute question, adressez-vous à l'organisme local de collecte des déchets.

 Dommages à l'environnement en cas d'élimination incorrecte des piles/piles rechargeables !

Les piles/pilas rechargeables ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères habituelles. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont soumises à des règles et réglementations en matière de traitement des déchets dangereux. C'est pourquoi vous

BG

Уверете се, че уредът не е бил повреден по време на доставката. Не разглобявайте продукта въвъщи. Не използвайте лампата, ако по нея има видими повреди. Моля, не използвайте лампата при висока температура или в среда с висока влажност. Лампата е подходяща за използване както на закрито, така и на открито. Не потапяйте лампата или кабела за зареждане във вода или друга течност. Моля, не гледайте директно в светодиодното осветително тяло. Продуктът съдържа батерия. Батериите не може да се сменят. Не я излагайте на екстремни температури.

На дневна светлина сензорът за движение не реагира на движение. Ако главният ключ на продукта е изключен, продуктът не може да се управлява с дистанционното управление.

Режими на осветление:

Режим 1: Автоматично включване/изключване. Когато е включен, той се зарежда през деня и се включва за движение на тъмно. След като се включи, той свети, докато разпознава движение, и работи още 20 секунди след спиране на движението.

Режим 2: Автоматично включване/изключване + режим на готовност: Когато е включен, той се зарежда през деня и се включва при движение на тъмно. След като се включи, той свети, докато открива движение, а когато движението спре, продължава да работи като непрекъсната насочена светлина с 10% яркост.

Режим 3: Непрекъсната светлина с 50% яркост: В този режим продуктът функционира като непрекъсната светлина с 50% яркост за продължителна работа.

 Не изхвърляйте стария си уред като несортиран битов отпадък, тъй като той може да съдържа компоненти, които са опасни за околната среда или човешкото здраве! Употребявано или бракувано оборудване може да бъде изхвърлено безплатно на мястото на продажба и от всеки дистрибутор, който продава идентично по функция и предназначение оборудване. Можете също така да изхвърляте електронни отпадъци в пункт за събиране на отпадъци. По този начин защитавате околната среда, своите съграждани и собственото си здраве. Ако имате въпроси, свържете се с местната организация за изхвърляне на отпадъци.



Увреждане на околната среда поради неправилно изхвърляне на батерийите/акумулаторните батерии!
Батерийите/акумулаторните батерии не могат да се изхвърлят заедно с обичайните битови отпадъци. Те могат да съдържат токсични тежки метали и са обект на правилата и разпоредбите за третиране на опасни отпадъци. Ето защо трябва да изхвърляте използваниите батерии/акумулаторни батерии в местен пункт за събиране на отпадъци.



For technical or warranty support, please contact the authorised representative:

Bramcke GmbH 52353 Düren An Gut Nazareth
18A Germany www.bramcke.de