

EN DE RO SK CZ HR SI PL PT LT SR GR

EN Safety instructions

Before using the string, read the instruction / safety manual carefully and keep it for future reference.

Risk of electric shock and overheating!


Improper use of the light string may result in electric shock or fire.


- Place and insert the string at the required place.
- Check that the network voltage corresponds to the the power adapter' input voltage.
- Connect the string to a well accessible socket so that you can immediately disconnect it from the network in the event of a problem.
- Do not operate the string while it is still in the packaging.
- Do not operate the string while it is still rolled up.
- Be careful not to damage the insulation.
- Use the light string only with the included AC adapter.
- Do not operate the string with an external dimmer.
- Do not operate the light string if it is damaged or if the power cord or adapter is defective.
- If the string's cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a professional in order to avoid a hazard.

Improper use of the light string can result in injury or short circuit. Never immerse the product in water or any other liquid!

Linkability: With the help of the waterproof connector at the end of the string of lights, the product can be classified, can be connected with a maximum of 3 units. Loosen the waterproof connector at the end of the string, then remove the AC adapter from the string you want to connect, by loosening the connector in front of it. After this, you can connect the strings. Tighten the connector firmly to keep the product waterproof.

Clean the string at regular intervals with a detergent-free (dry) cloth.

 Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.



For technical or warranty support, please contact the authorised representative:

Bramcke GmbH
52353 Düren
An Gut Nazareth 18A
Germany
www.bramcke.de



DE Sicherheitsvorschriften


Lesen Sie vor Gebrauch der Lichterkette die Gebrauchs-/Sicherheitsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

Gefahr von Stromschlag und Überhitzung!

Die unsachgemäße Verwendung der Lichterkette kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

- Befestigen Sie die Lichterkette mit den Laschen an der gewünschten Stelle.
- Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der Eingangsspannung des Netzwerkadapters übereinstimmt.
- Schließen Sie den Netzwerkadapter an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an.
- Schließen Sie die Lichterkette nur an eine leicht zugängliche Steckdose an, damit Sie sie im Falle eines Problems sofort vom Netz trennen können.
- Betreiben Sie die Lichterkette niemals in der Verpackung.
- Betreiben Sie die Lichterkette niemals, wenn sie zusammengerollt ist.
- Achten Sie darauf, die Isolierung nicht zu beschädigen.
- Verwenden Sie die Lichterkette nur mit dem mitgelieferten Netzwerkadapter.
- Betreiben Sie die Lichterkette nicht mit einem externen Dimmer.
- Betreiben Sie die Lichterkette nicht, wenn sie beschädigt ist oder wenn das Netzkabel oder der Adapter beschädigt ist.
- Wenn das Kabel der Lichterkette beschädigt ist, sollte es durch den Hersteller oder einen Fachmann ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Die unsachgemäße Verwendung einer Lichterkette kann zu Verletzungen oder Kurzschlüssen führen. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein!

 **Serialisierbarkeit:** Der wasserdichte Stecker am Ende der Lichterkette ermöglicht die Serialisierung des Produkts bis zu einer Anzahl von 3 Stück. Lösen Sie den wasserdichten Stecker am Ende der Lichterkette, dann entfernen Sie den Netzwerkadapter von der anzuschließenden Lichterkette, indem Sie den Steckverbinder davor lösen. Verbinden Sie dann die Lichterketten miteinander. Ziehen Sie den Steckverbinder fest an, um sicherzustellen, dass das Produkt wasserdicht bleibt.

Reinigen Sie die Lichterkette in regelmäßigen Abständen mit einem reinigungsmittelfreien (trockenen) Tuch.

HU Biztonsági előírások

A fényfűzér használata előtt figyelmesen olvassa el a használati/biztonsági útmutatót és őrizze meg azt.

Áramütés- és túlmelegedés veszélye!


A fényfűzér szakszerűtlen használata áramütéshez vezethet vagy tüzet okozhat.

- Rögzítse a fényfűzért a fűlek segítségével a kívánt helyre.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a hálózati adapter bemeneti feszültségével.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert előírászerűen telepített hálózati aljzathoz.
- A fényfűzért csak jól hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa, hogy gond esetén azonnal le tudja választani az elektromos hálózatról.
- Soha ne működtesse a fényfűzért a csomagolásban.
- Soha ne működtesse a fényfűzért feltekerett állapotban.
- Vigyázzon arra, hogy a szigetelés ne sérüljön meg.
- A fényfűzért kizárólag a mellékelt hálózati adapterrel használja.
- Ne működtesse a fényfűzért külső fényerőszabályzóval.
- Ne működtesse a fényfűzért, ha sérülést lát rajta, vagy ha a hálózati kábel, illetve az adapter meghibásodott.
- Ha a fényfűzér kábele megsérült, a veszélymegelőzés érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval vagy szakemberrel.

A fényfűzér szakszerűtlen használata sérüléshez vagy rövidzárlathoz vezethet. A terméket soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba!

Sorolhatóság: A fényfűzér végén található vízálló csatlakozó segítségével a termék sorolható, maximum 3 darabbal csatlakoztatható. Lazítsa meg a vízáró csatlakozót a fényfűzér végén, majd a csatlakoztatni kívánt fényfűzerről távolítsa el a hálózati adaptert, az előtte található csatlakozó meglazításával. Ezután csatlakoztassa össze a fűzereket. A csatlakozót szorítsa meg erősen, hogy a termék megőrizze vízállóságát.

Rendszeres időközönként tisztítsa meg a fényfűzért egy tisztítószermeszes (száraz) kendővel.

 **A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellemben és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet.**

RO Ghirlande exterior


Înainte de a utiliza ghirlanda luminoasă, citiți și păstrați cu atenție manualul de utilizare/de siguranță.

Risc de electrocutare și supraîncălzire!

Utilizarea incorectă a ghirlandei luminoase poate duce la șocuri electrice sau incendii.

- Fixați ghirlanda luminoasă în poziția dorită cu ajutorul filelor de fixare.
- Verificați dacă tensiunea de rețea se potrivește cu tensiunea de intrare a adaptorului de alimentare.
- Conectați adaptorul de alimentare la o priză instalată corespunzător.
- Conectați ghirlanda luminoasă numai la o priză de rețea ușor accesibilă, astfel încât să îl puteți deconecta imediat de la rețea în cazul unei probleme.
- Nu utilizați niciodată ghirlanda luminoasă în ambalaj.
- Nu utilizați niciodată ghirlanda luminoasă în stare înfășurată.
- Aveți grijă să nu deteriorați izolația.
- Utilizați ghirlanda luminoasă numai cu adaptorul de rețea furnizat.
- Nu utilizați ghirlanda luminoasă cu un dimmer extern.
- Nu utilizați ghirlanda luminoasă, dacă aceasta este deteriorată sau dacă cablul de alimentare sau adaptorul este deteriorat.
- În cazul în care cablul ghirlandei luminoase este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către un profesionist pentru a preveni orice pericol.

Utilizarea incorectă a unei ghirlande luminoase poate duce la leziuni sau la scurtcircuitare. Nu scufundați niciodată produsul în apă sau în alte lichide!

 Serializabilitate: conectorul rezistent la apă de la capătul ghirlandei luminoase permite ca produsul să fie serializat până la un număr maxim de 3 bucăți. Slăbiți conectorul rezistent la apă de la capătul ghirlandei luminoase, apoi scoateți adaptorul de alimentare de la ghirlanda luminoasă care urmează să fie conectată, slăbind conectorul din fața acestuia. Apoi conectați ghirlandele luminoase între ele. Strângeți bine conectorul pentru a vă asigura că produsul rămâne rezistent la apă.

Curățați periodic ghirlanda luminoasă cu o cârpă fără detergent (uscată).


SK Bezpečnostné predpisy

Pred použitím svetelného reťazca si pozorne prečítajte a uschovajte návod na použitie/bezpečnostné pokyny.

Nebezpečnosť úrazu elektrickým prúdom a prehriatia!

Nesprávne používanie svetelného reťazca môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

- Pomocou očiek upevnite svetelný reťazec na požadované miesto.
- Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá vstupnému napätiu napájacieho adaptéra.
- Pripojte sieťový adaptér k nálezite nainštalovanej sieťovej zásuvke.
- Svetelný reťazec pripájajte len do ľahko prístupnej sieťovej zásuvky, aby ste ho v prípade problému mohli okamžite odpojiť od elektrickej siete.
- Nikdy nepoužívajte svetelný reťazec, ak je ešte v obale.
- Nikdy nepoužívajte svetelný reťazec, keď je zvinutý.
- Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu izolácie.
- Svetelný reťazec používajte len s priloženým sieťovým adaptérom.
- Svetelný reťazec neprevádzkujte pomocou externého regulátora intenzity osvetlenia.
- Svetelný reťazec nepoužívajte, ak je poškodený alebo ak je poškodený napájací kábel alebo adaptér.
- Ak je kábel svetelného reťazca poškodený, jeho výmenu by mal vykonať výrobca alebo odborník, aby sa predišlo vzniku nebezpečenstva.
- Nesprávne používanie svetelného reťazca môže viesť k úrazu alebo elektrickému skratu. Nikdy neponárajte výrobok do vody alebo iných kvapalín!


 Vodotesný konektor na konci svetelného reťazca umožňuje sériové zapojenie až 3 kusov výrobku. Uvoľnite vodotesný konektor na konci svetelného reťazca a následne odpojte napájací adaptér od pripojeného svetelného reťazca uvoľnením konektora pred ním. Potom spojte svetelné reťazce dohromady. Pevne utiahnite konektor, aby výrobok zostal vodotesný.

Svetelný reťazec pravidelne čistite (suchou) utierkou bez saponátu.

Bezpečnostní instrukce

Před použitím světelného řetězu si pozorně přečtěte návod k použití / bezpečnostní příručku a uschovejte jej pro budoucí použití. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a přehřátí!
Nesprávné použití světelného řetězu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

- Umístěte a vložte světelný řetěz na požadované místo.
- Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá vstupnímu napětí napájecího adaptéru.
- Řetěz zapojte do zásuvky, které se dá dobře přistoupit abyste jej v případě problému mohli okamžitě odpojit ze sítě.
- Neprovozujte světelný řetěz, dokud je ještě v obalu.
- Neprovozujte světelný řetěz, pokud je stále svinutý.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili izolaci.
- Používejte světelný řetěz pouze s příloženým AC adaptérem.
- Neprovozujte světelný řetěz s externím stmívačem.
- Nepoužívejte světelný řetěz, pokud je poškozená nebo pokud je poškozen napájecí kabel nebo adaptér.
- Pokud je kabel světelného řetězu poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo odborník, aby se předešlo nebezpečí.

 Nesprávné použití světelného řetězu může způsobit zranění nebo zkrat. Nikdy neponořujte výrobek do vody nebo jiné kapaliny!
Propojitelnost: Pomocí vodotěsného konektoru na konci světelného řetězu lze připojit až 3 jednotky. Povolte vodotěsný konektor na konci provázku a poté odpojte AC adaptér z provázku, který chcete připojit, povolením konektoru před ním. Poté můžete řetězy připojit. Pevně utáhněte konektor, aby byl výrobek vodotěsný.


Světelný řetěz čistěte v pravidelných intervalech suchým hadříkem bez čisticích prostředků.

Svjetlosni niz za vanjsku uporabu

Prije uporabe vrpce s pozornošću pročítajte upute/sigurnosni priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu. Opasnost od strujnog udara i pregrijavanja! Nepravilna uporaba svjetleće vrpce može dovesti do strujnog udara ili požara.

- Postavite i umetnite uzicu na željeno mjesto.
- Provjerite odgovara li mrežni napon ulaznom naponu strujnog adaptera.
- Spojite vrpцу u dobro dostupnu utičnicu kako biste je mogli odmah isključiti iz mreže u slučaju problema.
- Nemojte rukovati vrpcom dok je još u pakiranju.
- Nemojte rukovati vrpcom dok je još smotana.
- Pazite da ne oštetite izolaciju.
- Koristite svjetlosnu vrpцу samo s priloženim mrežnim AC adapterom za izmjeničnu struju.
- Nemojte koristiti vrpцу s vanjskim priгуšivačem za zatamnj enje svjetla.
- Nemojte koristiti svjetlosnu vrpцу ako je oštećena ili ako je kabel za napajanje ili adapter neispravan.
- Ako je kabel vrpce oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili kvalificirana stručna osoba, kako bi se izbjegla opasnost.

Nepravilna uporaba svjetleće niza može dovesti do ozljeda ili kratkog spoja. Nikada ne uranjajte proizvod u vodu ili bilo koju drugu tekućinu!

 Mogućnost povezivanja: uz pomoć vodootpornog priključka na kraju niza svjetala, proizvod se može redno povezivati, može se spojiti s najviše 3 jedinice. Olabavite vodootporni priključak na kraju vrpce, a zatim uklonite adapter za izmjeničnu struju s vrpce koji želite spojiti tako, da otpustite priključak koji se nalazi ispred adaptera. Nakon toga možete spojiti vrpce. Čvrsto zategnite priključak kako bi proizvod ostao vodootporan.

Čistite vrpцу u redovitim razdobljima sa (suhom) krpom bez sredstva za pranje.

SI Lučke za zunanjo uporabo

Pred uporabo vrvice natančno preberite navodila za uporabo/varnostni priročnik in navodila shranite za poznejšo uporabo. Nevarnost električnega udara in pregretja!
Nepravilna uporaba svetlobne vrvice lahko povzroči električni udar ali požar.

- Postavite in vstavite vrvico na zeleno mesto.
- Preverite, ali omrežna napetost ustreza vhodni napetosti napajalnika.
- Vrvico priključite na dobro dostopno vtičnico, da jo lahko v primeru težav takoj izključite iz omrežja.
- Ne uporabljajte vrvice, dokler je še v embalaži.
- Ne uporabljajte vrvice, če je še vedno zvita.
- Pazite, da ne poškodujete izolacije na vrvici.
- Svetlobno vrvico uporabljajte samo s priloženim napajalnikom za izmenični tok.
- Vrvico ne uporabljajte z zunanjim zatemnilnikom.
- Ne uporabljajte svetlobne vrvice, če je poškodovana ali če je napajalni kabel ali adapter poškodovan.
- Če je kabel svetlobne vrvice poškodovan, naj ta vsekakor zamenja proizvajalec ali strokovnjak, da bi se izognili nevarnosti.

Nepravilna uporaba svetlobne vrvice lahko povzroči poškodbe ali kratek stik. Izdelka nikoli ne potopite v vodo ali katero koli drugo tekočino!

Povezljivost: S pomočjo vodoodpornega priključka na koncu niza luči je mogoče izdelek razvrstiti, lahko povežete z največ 3 enotami. Sprostite vodoodporni konektor na koncu niza, nato pa odstranite napajalnik iz niza, ki ga želite povezati, tako da sprostite konektor pred njim. Po tem lahko povežete vrvico. Priključek trdno zategnite, da izdelek ostane vodotesen.

Vrvico v rednih časovnih presledkih očistite s suho krpo brez detergentov.

PL Girlandy świetlne zewnętrzne:


Przed użyciem łańcucha świetlnego przeczytaj uważnie instrukcję obsługi/bezpieczeństwa i zachowaj ją.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem i przegrzania!

Nieprawidłowe użycie łańcuchów świetlnych może doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.

- Przymocuj łańcuch świetlny w wybranym miejscu za pomocą zaczepów.
- Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu wejściowemu zasilacza sieciowego.
- Podłącz zasilacz AC do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego.
- Podłączaj łańcuch świetlny tylko do łatwo dostępnego gniazda sieciowego, aby w razie problemu móc go natychmiast odłączyć od sieci.
- Nigdy nie używaj łańcucha świetlnego w opakowaniu.
- Nigdy nie używaj łańcucha świetlnego, gdy jest nawinięty.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić izolacji.
- Łańcucha świetlnego należy używać wyłącznie z dotychczasowym zasilaczem.
- Nie należy używać łańcucha świetlnego z zewnętrznym ściemniaczem.
- Nie należy używać łańcucha świetlnego, jeśli zauważysz na niej uszkodzenia lub jeśli kabel sieciowy lub zasilacz są uszkodzone.
- Jeśli kabel łańcucha świetlnego jest uszkodzony, powinien być wymieniony przez producenta lub specjalistę, aby zapobiec niebezpieczeństwu.

Nieprawidłowe użycie łańcucha świetlnego może prowadzić do obrażeń lub zwarcia. Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie lub innych płynach!

 **Możliwość kolejgowania:** Wodoodporny łącznik na końcu łańcucha świetlnego pozwala na łączenie produktu w szereg, do 3 sztuk. Poluzuj wodoodporne złącze na końcu łańcucha świetlnego, a następnie wyjmij adapter zasilania z łańcucha świetlnego, który chcesz połączyć, poluzowując złącze z przodu. Następnie połącz łańcuchy ze sobą. Mocno dokręć złącze, aby zapewnić, że produkt pozostanie wodoodporny.

W regularnych odstępach czasu zczyścić sznur świetlny ściereczką bez detergentu (suchą).

PT Guirlanda externa

Antes de usar a corda, leia atentamente o manual de instruções/segurança e guarde-o para consultas futuras.

Risco de choque elétrico e superaquecimento!


O uso inadequado do cordão de luz pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

- Posicione e insira a corda no local desejado.
- Verifique se a tensão da rede corresponde à tensão de entrada do adaptador de energia.
- Ligue o string a uma tomada bem acessível para que o possa desligar imediatamente da rede em caso de problema.
- Não opere a corda enquanto ainda estiver na embalagem.
- Não opere a corda enquanto ela ainda estiver enrolada.
- Tenha cuidado para não danificar o isolamento.
- Use a corda de luz apenas com o adaptador AC incluído.
- Não opere a corda com um dimmer externo.
- Não opere o cordão de luz se estiver danificado ou se o cabo de alimentação ou adaptador estiver com defeito.
- Se o cabo do string estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou por um profissional para evitar riscos.

O uso inadequado do cordão de luz pode resultar em ferimentos ou curto-circuito. Nunca mergulhe o produto em água ou qualquer outro líquido!

Linkability: Com a ajuda do conector à prova d'água no final da cadeia de luzes, o produto pode ser classificado, pode ser conectado com um máximo de 3 unidades. Afrouxe o conector à prova d'água no final da corda e, em seguida, remova o adaptador CA da corda que deseja conectar, afrouxando o conector na frente dele. Depois disso, você pode conectar as cordas. Aperte bem o conector para manter o produto à prova d'água.

Limpe a corda em intervalos regulares com um pano sem detergente (seco).

 Os resíduos de equipamento não devem ser recolhidos separadamente ou eliminados juntamente com o lixo doméstico porque podem conter componentes perigosos para o ambiente ou para a saúde. O equipamento usado ou descartado pode ser entregue gratuitamente no ponto de venda ou em qualquer distribuidor que venda equipamento de natureza e função idênticas. Descarte o produto em uma instalação especializada na coleta de lixo eletrônico. Ao fazê-lo, estará a proteger o ambiente, bem como a saúde dos outros e a sua própria. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a organização local de gerenciamento de resíduos. Assumiremos as tarefas pertinentes ao fabricante conforme prescrito nos regulamentos relevantes e arcaremos com quaisquer custos associados decorrentes.

LT Saugos instrukcijos


Prieš naudodami lempučių girliandą, atidžiai perskaitykite instrukcijų / saugos vadovą ir išsaugokite jį ateityje.

Elektrios smūgio ir perkaitimo pavojus!

Netinkamas lempučių girliandos naudojimas gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

- Pritvirtinkite lempučių girliandą norimoje vietoje.
- Patikrinkite, ar tinklo įtampa atitinka maitinimo adapterio įvesties įtampą.
- Prijunkite lempučių girliandą prie lengvai pasiekiamo lizdo, kad iškilus problemai galėtumėte nedelsiant atjungti ją nuo tinklo.
- Nenaudokite lempučių girliandos kol ji vis dar yra pakutuotėje.
- Nenaudokite lempučių girliandos, kol ji dar suvyniota.
- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte izoliacijos.
- Lempučių girliandą naudokite tik su pridėdamu kintamosios srovės adapteriu.
- Nenaudokite lempučių girliandos su išoriniu reguliatoriumi.
- Nenaudokite lempučių girliandos, jei ji pažeista arba sugedęs maitinimo laidas arba adapteris.
- Jei lempučių girliandos laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas arba specialistas, kad būtų išvengta pavojaus.

Netinkamai naudojant lempučių girliandą galite ją sugadinti arba susižaloti trumpuoju jungimu. Niekada nemerkitė gaminio į vandenį ar kitą skystį!

 Sujungiamumas: naudojant vandeniui atsparią jungtį, esančią lempučių girliandos gale, gaminį galima klasifikuoti ir sujungti ne daugiau kaip 3 vnt. Atlaisvinkite vandeniui atsparią jungtį, esančią lempučių girliandos gale, tada išimkite maitinimo adapterį nuo norimos prijungti lempučių girliandos, atlaisvindami jungtį priešais ją. Tada galite sujungti lempučių girliandas. Tvirtai priveržkite jungtį, kad gaminys būtų atsparus vandeniui.


Reguliariai valykite lempučių girliandą (sausą) šluoste be ploviklio.

SR Sigurnosne upute

Pre upotrebe svetlosne trake, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu/bezbednosni priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Opasnost od strujnog udara i pregrevanja!
Nepravilna upotreba svetlosne trake može da dovede do strujnog udara ili požara.

- Postavite i pomoću ušica fiksirajte traku na željeno mesto.
- Proverite da li mrežni napon odgovara ulaznom naponu adaptera za napajanje.
- Uključite kabl u dobro pristupačni utikač tako da možete odmah da ga isključite iz mreže u slučaju problema.
- Ne koristite traku dok je još u pakovanju.
- Nemojte da uključujete traku dok je namotana.
- Pazite da ne oštetite izolaciju.
- Koristite svetlosnu trakom samo sa isporučenim AC adapterom za naizmeničnu struju.
- Nemojte da koristite žicu sa spoljnim zatamnjiivačem svetla.
- Nemojte da koristite svetlosnu traku ako je oštećena ili ako je kabl za napajanje ili adapter neispravan.
- Ako je kabl trake oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili stručno kvalifikovana osoba, da bi se izbegla opasnost.

Nepravilna upotreba svetlosne trake može da dovede do povrede ili kratkog spoja. Nikada ne uranjajte proizvod u vodu ili bilo koju drugu tečnost!

 **Povezivanje:** Uz pomoć vodootpornog kpriljučka na kraju niza svetla, proizvod može da se redno povezuje sa najviše 3 jedinice. Isključite vodootpornipriključak na kraju trake, a zatim uklonite AC mrežni adapter sa trake koju želite da povežete tako što ćete olabaviti priključak koji se nalazi ispred adaptera. Posle toga, možete da povežete trake. Čvrsto zategnite priključak da bi proizvod bio vodootporan.

Čistite traku u redovnim intervalima sa (suvom) krpom bez deterđenta.



GR Οδηγίες ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη γιρλάντα με τα λαμπάκια, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών/ασφαλείας και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και υπερθέρμανσης!

Η ακατάλληλη χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

- Τοποθετήστε και εισαγάγετε το προϊόν στο απαιτούμενο σημείο.

- Ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου είναι ίδια με την τάση εισόδου του μετασχηματιστή ρεύματος.

- Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα.

- Συνδέστε το προϊόν σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα, ώστε να μπορείτε να το αποσυνδέσετε αμέσως από το δίκτυο παροχής ρεύματος σε περίπτωση προβλήματος.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν στη συσκευασία του.

- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι μπλεγμένο (τυλιγμένο).


- Προσέξτε να μην προκληθεί φθορά / βλάβη στη μόνωση.

- Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο με τον παρεχόμενο προσαρμογέα δικτύου.

- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν με εξωτερικό ρυθμιστή φωτισμού.

- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά / φθορά το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο προσαρμογέας

- Εάν το καλώδιο του λαμπτήρα φθορισμού έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή έναν επαγγελματία για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

 Η λανθασμένη χρήση ενός φωτισώληνα μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή βραχυκύκλωμα. Ποτέ μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά! Τρόπος σύνδεσης: Με την βοήθεια ενός αδιάβροχου βύσματος στην άκρη του προϊόντος, το προϊόν μπορεί να συνδεθεί με το πολύ 3 μονάδες. Χαλαρώστε το αδιάβροχο βύσμα στο άκρο του προϊόντος και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος που θέλετε να συνδέσετε, χαλαρώνοντας το βύσμα μπροστά του. Μετά από αυτό, μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν. Σφίξτε σταθερά τον σύνδεσμο για να διατηρήσετε το προϊόν αδιάβροχο.

Καθαρίζετε το προϊόν (λαμπάκια) σε τακτά χρονικά διαστήματα με ένα στεγνό πανί χωρίς απορρυπαντικό.

